

# MANUAL DE USO



Apple, APP Store, iPhone, iPad e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc.

Google Play é uma marca registrada da Google Inc. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Este guia é para seu benefício para garantir que você entenda completamente como usar o produto.

Este produto é um dispositivo sem fio Bluetooth que executa o aplicativo "iSearching". Antes de usá-lo, você precisa juntar as coisas que são facilmente perdidas com o produto.

Dentro do alcance efetivo da conexão Bluetooth (aproximadamente 25 metros sem obstáculos), você pode usar o aplicativo do seu celular para localizar seus pertences com um sinal sonoro, clicar duas vezes no botão do produto para fazer seu telefone tocar e tirar fotos com ele. (Com esses recursos, você pode encontrar facilmente qualquer coisa que desejar, como chaves, bolsas, controles remotos, carteiras, celulares etc.)

Quando o produto estiver fora do alcance com o Bluetooth do seu telefone, o alerta será acionado tanto no produto quanto no seu telefone, e o último local perdido será marcado no mapa no aplicativo "iSearching".

(Para usar este recurso, você precisa ativar a função "Alarme do Telefone em Caso de Perda" nas configurações. Com esses recursos, seus pertences e seu celular ficarão protegidos dentro de um raio especificado. Se você esquecer algum pertence, receberá um alerta no seu celular. Se o seu celular for esquecido, você receberá um alerta do rastreador.)

Para usar o produto, seu dispositivo precisará dos dois itens a seguir:

1. Bluetooth 5.2
2. IOS 8.0 e superior, Android 4.4 e superior.

### **BAIXE E INSTALE O APLICATIVO**


1. Você pode baixar o aplicativo de pesquisa na APP Store.
2. Você pode baixar o aplicativo "iSearching" no Google Play.

### **LIGAR/DESLIGAR**

#### **Ligar:**

Mantenha pressionado o botão de função do rastreador por pelo menos 3 segundos.

Você ouvirá dois bipes, o rastreador agora está ligado.




#### **Desligar:**

Mantenha pressionado o botão da função do rastreador por pelo menos 3 segundos.

Você ouvirá um longo bipe. O rastreador agora está desligado.

# INICIAR APLICATIVO

Abra o aplicativo no seu smartphone. Reserve um tempo para revisar a página de tutoriais. Clique em "Permitir" para receber notificações do aplicativo.



Toque aqui ou na interface suspensa para adicionar dispositivos.




Acesse as configurações.


Deslize para a esquerda para excluir o dispositivo.




Toque em "Conectar" para conectar o dispositivo.



Toque em "Encontrar dispositivo" para que o rastreador emita um sinal sonoro.



Toque em "Cancel" para interromper os sinais sonoros.



Quando o rastreador estiver conectado e dentro do alcance, você poderá usá-lo para encontrar seu telefone perdido. Pressione o botão duas vezes seguidas e seu telefone emitirá um alerta. Toque em "Confirmar" para interromper o alerta.



Você pode editar o nome do dispositivo, como Carteira, Chave, Cachorro etc. Você pode tirar uma foto e salvá-la para sua referência.

PARA USAR O RECURSO DE ALARME ANTI-PERDA, VOCÊ DEVE ATIVAR ESTE BOTÃO.



## SELFIE

Pressione "Câmera" e a câmera será exibida. Pressione o botão do rastreador conectado para tirar a foto, ele funciona como um disparador remoto.

Alterne entre as câmeras frontal e traseira.

## LOCALIZAÇÃO

Histórico de localização: Ao estacionar o carro, pressione o botão do rastreador para marcar sua localização atual no mapa. Pressione "Histórico de localização" para encontrar seu veículo.

Histórico de perda: Se você perder seu rastreador, poderá encontrá-lo em "Histórico de perda". Um marcador será exibido automaticamente no mapa, indicando a localização do rastreador. Basta pressionar "Histórico de perda" para encontrar o registro.





Ative a opção "Sem perturbações".  
A função de alarme de todos os dispositivos será desativada.

Configuração para alarme ou gravação de voz.  
As gravações de voz serão armazenadas aqui.

## SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Tipo de bateria: CR2032  
A CR2032 é uma bateria de tamanho padrão e fácil de encontrar.

Abra a tampa pelo botão do dispositivo e substitua a bateria.

